



ニコプリント データ入稿の手引き

ニコプリントは袋に後から印刷を施す簡易的な印刷方法です。普通の紙に印刷するときとは異なり、袋には凹凸がありますので、お勧めできないデザインがあります。

入稿用デザインは、正しく保存されていないと弊社で拝見できない場合がありますので、下のご注意を必ず必ずご一読ください。

■ デザイン作成のご注意 簡易印刷の特性上お勧めできない印刷

- 線の幅は、**0.1mm 以上**でお願いいたします。(0.1mm 未満は再現できず色が抜ける可能性があります)
- ベタ印刷はムラが出ますので、お勧めいたしません。(マチや袋の貼り合わせ部分などの凹凸は印刷色が薄くなる場合がございます)
- 袋の凹凸で、擦れや色抜けが生じます。特に段差がある部分は色抜けが起こりやすいので、できるだけ小さな文字のデザインの配置は避けてください。
- 擦れやムラが出ることをご承知の上で印刷を行うことは可能ですが、仕上がりの保証はできかねますことをご了承願います。



■ データをご入稿いただく際のご注意事項

Adobe Illustrator

- データの色は、印刷色にかかわらず**黒 (K100)**で作成願います。
- 文字はすべて**アウトライン化**してください。「書式」→「アウトラインを作成」
- 保存形式は Adobe Illustrator (.ai) で保存し、作成した時点のバージョンのままにしてください。
- 画像データは《埋め込み》をしてください。リンク画像の場合、リンクが切れて画像を確認できません。
- 可能であれば、作成デザイン確認の為、画像のスクリーンショットもしくはデータを PDF にして一緒にお送りください。

画像データ ([.jpg],[psd] など)

- 必ず原寸サイズで作成してください。
- ご入稿時にデザインを配置する位置をご指示ください(「袋の表面・上から〇cm、中央」など)
- 印刷色にかかわらずデータは**モノクロ (黒 1 色)**で作成してください。
- 画像の解像度が低い場合、ドットが目立つガタガタした仕上がりとなってしまいますので、**解像度は 300dpi 以上**で作成してください。
- Photoshop で作成した psd データは、**すべてのフォントを「ラスターライズ」**してください。
- 作成した画面をスクリーンショットして添付してください。